# チェンソー取扱説明書445445e450e



この説明書をよく読み内容をしっかり把握したうえで、チェンソーを使用するようにしてください。

# シンボルマークの意味

## シンボルの説明:

警告!チェンソーには危険がつきものです。不注意な取り扱いや誤った取り扱いは作業者や周囲の人などに深刻な、時には致命的な傷害を引き起こすことがあります。



この説明書をよく読み内容をしっかり把握したうえで、チェンソーを使用するようにしてください。



常に下記のものを着用してください。

- 承認されたヘルメット
- 承認されたイヤマフ
- 保護メガネまたはバイザー







環境に対する騒音レベルは EC 指令に準拠。本機の騒音レベルは、主要諸元の章とステッカーに記載されています。



チェンソーに付いている他のシンボル/銘板はそれぞれ の市場地域に向けた特別な認定条件を示します。

# シンボルマークの意味

点検やメンテナンスを行うときは、エンジンを切ってください。 注意!スタート/ストップスイッチが、自動的に始動位置に戻ります。 組み立て、点検、メンテナン



えを行うときは、意図しない始動を防止するため、スパークプラグキャップがスパークプラグから外される必要があります。

常に承認された保護手袋を着用してく ださい。



定期的な清掃が必要です。



目視点検



保護メガネまたはバイザーを必ず着用 してください。



給油



チェンオイル補充と流量調節



チェンソーを始動する際は、必ずチェンブレーキをかけておいてください。



警告!キックバックは、ガイドバーの 先端に何かが接触したときに起こり、 ガイドバーを上方向または使用者に向 かってキックし一瞬の速さで後ろ方向 に反動させる原因となります。重傷の 原因となります。



# 目次/はじめに

# 目次

シンボルマークの意味
シンボルの説明:2
シンボルマークの意味2
目次
目次3
はじめに
お客様へ3
各部名称
チェンソーの各部名称5
安全な使用について
新しいチェンソーをお使いになる前に5
重要5
いつも常識のある取り扱いを6
使用者の身体保護具6
チェンソーの安全装置6
ガイドバーとチェン9
組み立て
ガイドバーとチェンの取り付け16
燃料の取り扱い
燃料18
給油19
燃料の安全について19
始動と停止
始動と停止20
作業技術
使用前に、以下の項目を点検してください22
一般的な作業方法
キックバックの避け方28
メンテナンス
はじめに30
17 1 W
キャブレターの調整30
キャブレターの調整30 チェンソーの安全装置の点検、メンテナンス、
キャブレターの調整
キャブレターの調整
キャブレターの調整 30 チェンソーの安全装置の点検、メンテナンス、 サービス 30 マフラー 32 スターター 32
キャブレターの調整 30   チェンソーの安全装置の点検、メンテナンス、サービス 30   マフラー 32   スターター 32   エアフィルター 34
キャブレターの調整 30   チェンソーの安全装置の点検、メンテナンス、サービス 30   マフラー 32   スターター 32   エアフィルター 34   スパークプラグ 34
キャブレターの調整 30 チェンソーの安全装置の点検、メンテナンス、 サービス 30 マフラー 32 スターター 32 エアフィルター 34 スパークプラグ 34 ノーズスプロケットの潤滑 34
キャブレターの調整30チェンソーの安全装置の点検、メンテナンス、サービス30マフラー32スターター32エアフィルター34スパークプラグ34ノーズスプロケットの潤滑34ニードルベアリングの潤滑34
キャブレターの調整 30 チェンソーの安全装置の点検、メンテナンス、 サービス 30 マフラー 32 スターター 32 エアフィルター 34 スパークプラグ 34 ノーズスプロケットの潤滑 34 ニードルベアリングの潤滑 34 冷却システム 35
キャブレターの調整 30 チェンソーの安全装置の点検、メンテナンス、 サービス 30 マフラー 32 スターター 32 エアフィルター 34 スパークプラグ 34 ノーズスプロケットの潤滑 34 ニードルベアリングの潤滑 34 冷却システム 35 遠心力クリーニング「エア・インジェクション」.35
キャブレターの調整 30 チェンソーの安全装置の点検、メンテナンス、 サービス 30 マフラー 32 スターター 32 エアフィルター 34 スパークプラグ 34 ノーズスプロケットの潤滑 34 ニードルベアリングの潤滑 34 冷却システム 35 遠心カクリーニング「エア・インジェクション」.35 冬期の使用 35
キャブレターの調整 30 チェンソーの安全装置の点検、メンテナンス、 サービス 30 マフラー 32 スターター 32 エアフィルター 34 スパークプラグ 34 ノーズスプロケットの潤滑 34 ニードルベアリングの潤滑 34 冷却システム 35 遠心カクリーニング「エア・インジェクション」 35 冬期の使用 35 メンテナンスのスケジュール 36
キャブレターの調整 30 チェンソーの安全装置の点検、メンテナンス、 サービス 30 マフラー 32 スターター 32 エアフィルター 34 スパークプラグ 34 ノーズスプロケットの潤滑 34 ニードルベアリングの潤滑 34 冷却システム 35 遠心力クリーニング「エア・インジェクション」 35 冬期の使用 35 メンテナンスのスケジュール 36 主要諸元
キャブレターの調整 30   チェンソーの安全装置の点検、メンテナンス、サービス 30   マフラー 32   スターター 34   スパークプラグ 34   ノーズスプロケットの潤滑 34   ニードルベアリングの潤滑 34   冷却システム 35   遠心カクリーニング「エア・インジェクション」 35   冬期の使用 35   メンテナンスのスケジュール 36   主要諸元 37
キャブレターの調整 30 チェンソーの安全装置の点検、メンテナンス、 サービス 30 マフラー 32 スターター 32 エアフィルター 34 スパークプラグ 34 ノーズスプロケットの潤滑 34 ニードルベアリングの潤滑 34 冷却システム 35 遠心力クリーニング「エア・インジェクション」 35 冬期の使用 35 メンテナンスのスケジュール 36 主要諸元

## はじめに

## お客様へ

ハスクバーナの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ハスクバーナの歴史は、スウェーデン王のカール11世がハスクバーナ川の岸辺にマスケット銃の製造を目的とした工場の建設を命じた1689年に遡ります。その立地は、ハスクバーナ川の水力を動力源とする工場を建設するために適していました。その後、300年以上に渡り、ハスクバーナの工場は薪ストーブから最新のキッチン用品、ミシン、自転車、オートバイに至る製品の数々を生産してきました。1956年に最初のエンジン式芝刈機が登場し、それが1959年のチェンソーへと続き、これが現在のハスクバーナの取り扱う製品分野になっています。

今日、ハスクバーナは品質を最優先として、林業や造園業務用機器のメーカーとして世界をリードしています。ハスクバーナは、建築や建設産業の他、農林および造園向けのエンジン駆動製品を開発し、製造販売しています。ハスクバーナ社は人間工学、有用性、安全性、さらには環境保護に基づいた業界の最先端に位置づけることもその使命にあげています。様々な機能を開発しこれらの分野で当社の製品を皆様に提供するのはこの概念が根底にあるからです。


弊社はお客様が弊社の製品の品質および性能にいつまでもご満足いただけることと確信を持っております。弊社の製品をご購入いただくことにより、必要なときにプロの修理および整備をご利用いただけます。お買い上げになった販売店が正規代理店でない場合は、その販売店に最寄のサービスショップの所在地をお問い合わせください。

本製品にご満足いただき、末永くご愛顧いただけることを願っております。取扱説明書は大切な書類です。説明書の記載内容 (使用方法、サービス、メンテナンスなど) に従うことにより、本機の寿命を延ばし、転売時の価値を高く維持することができます。本機を転売する場合は、必ず取扱説明書を同梱してください。

ハスクバーナの製品をご購入いただき誠にありがとうございます。お客様に安心して製品をお使いいただくため、製品登録をお願いいたします。製品をお使いいただくために欠かせないサポートサービスや緊急情報の提供は、登録されたお客様のみ対象となります。ご利用の前に必ずご登録ください。www.jp.husqvarna.com

ハスクバーナは継続的に製品の開発を行っています。そのため、設計や外見などが予告なく変更されることがあります。

# 各部名称



## チェンソーの各部名称

- 1 シリンダーカバー
- 2 デコンプバルブ
- 3 エアパージ
- 4 始動説明
- 5 スタート・ストップコンビスイッチ
- 6 リヤハンドル
- 7 情報と警告ラベル
- 8 燃料タンク
- 9 キャブレター調整ネジ
- 10 スターターハンドル
- 11 スターター
- 12 チェンオイルタンク
- 13 製品およびシリアル番号の付いたプレート
- 14 伐採方向マーク
- 15 フロントハンドル
- 16 フロントハンドガード

- 17 マフラー
- 18 チェン
- 19 バー先端スプロケット
- 20 ガイドバー
- 21 スパイクバンパー
- 22 チェンキャッチャー
- 23 チェン張りネジ
- 24 クラッチカバー
- 25 右手ガード
- 26 スロットルコントロール
- 27 スロットルロック
- 28 チェン張りホイール(445e, 450e)
- 29 ノブ(445e, 450e)
- 30 チェンソー取扱説明書
- 31 バーガード
- 32 コンビレンチ

# 新しいチェンソーをお使いになる 前に

- 取扱説明書をよくお読みください。
- ガイドバーとチェンが正しく装着・調整されている ことを確認してください。「組み立て」の項を参照 してください。
- 燃料補給をしてからチェンソーを始動してください。「燃料の取り扱い」および「始動と停止」の項を参照してください。
- チェンオイルがチェンに十分な皮膜を作るまで、チェンソーを使わないでください。「ガイドバーとチェン」の項目を参照してください。
- 長時間騒音にさらされることは、恒久的な聴覚障害の原因になることがあります。本機を使用する際は、認可されているイヤマフを必ず着用してください。



警告!いかなる理由であれ、製造者の承認を得ることなくチェンソーの設計に変更を加えないでください。常に純正の部品をお使いください。不認可の設計変更や付属品は、使用者やその他の人の重傷や致命傷の原因となることがあります。



警告!不注意な取り扱いや誤った取り 扱いをすると、チェンソーは危険な道 具となり、重傷や時には致命傷の原因 となります。本書をよくお読みにな り、内容を理解することが非常に重要 です。



警告!マフラーには発ガン成分となり 得る化学物質が使われています。万が ーマフラーが損傷した場合、これらの 物質に触れないようにしてください。



警告!エンジンの排気ガスやチェンオイルのミスト、切りくずの粉塵などを長期間にわたって吸引すると、健康を害する原因となることがあります。



警告!チェンソーのイグニションシステムは、操作中に電磁界を生成します。この電磁界は、ある状況下ではあります。深刻なまたは致命傷の危険を避けるため、ペースメーカーを使している人がチェンソーを操作する前製活法医およびペースメーカーの製造元に相談することをお勧めします。



警告!チェンソーを子供に使用させけいたり、チェンソーの付近にチ供を近づ一の内近にチェンソーの付近にチェンリーの付近にチェンソーの付近にチェンリーでがして、チェンリーでがして、チェンリーでは、カーローの内をはなり、アーローの内では、アーローのでは、大きないできない。には、アーローのでは、アークでは、アークでは、アークでは、アークでは、アークにない。

## 重要

#### 重要!

チェンソーは木材の鋸断のみを行う機械です。

主要諸元の章で推奨するバーとチェンの組み合わせのソーのみをで使用ください。

疲労時や飲酒後、視野・判断力・動作に影響を及ぼ すような医薬品を服用したときは絶対に本機を使用 してはいけません。

身体保護具を着用してください。「使用者の身体保護具」の項の説明を参照してください。

本製品を改造したり、改造の疑いがある製品を使用しないでください。

欠陥のあるチェンソーは絶対に使用しないでください。本書の内容に従って、点検、メンテナンス、サービスを行ってください。メンテナンスやサービスの内容によっては、専門家でなければできないものもあります。詳細は、「メンテナンス」を参照してください。

本書指定の付属品以外の部品を使用しないでください。詳細は「ガイドバーとチェン」、「主要諸元」を参照してください。

注意!常に保護メガネあるいはバイザーを着用し、 飛び散る物体による損傷を防いでください。チェン ソーは大きな力で木屑、木片などを飛ばすことがあ ります。これにより重傷を負うことがあります。特 に目のケガの原因になることがあります。



警告!密室や換気の悪い場所でエンジンをかけると窒息死や一酸化炭素中毒の原因となることがあります。



警告!ガイドバーとチェンに欠陥があったりガイドバーとチェンソーの組み合わせが誤っていると、キックバックの危険性が高くなります!弊社で使用さん、指示通りにヤスリをかけてください。詳細は、「主要諸元」を参照してください。

## いつも常識のある取り扱いを

チェンソーをで使用の際に起こりえる状況をすべて説明することは不可能です。常に注意を払い、常識に適った使用方法で操作してください。使用者の能力等節囲外であると思われる場合は、操作を行わないでください。ならの注意事項を読んだ後でも、不明点などがあるともは、使用を続けずに専門コンサルタントにご相談ください。チェンソーの使用方法についてご質問があるときはか気軽に代理店または弊社までご連絡ください。お持ちのチェンソーを効率良くまた安全に使用する方法やアドバイスを提供いたします。可能な限リチェンメーの使用法などの訓練を受けてください。代理店、林業学校、図書館などでトレーニング資料や講習などについての情報を提供しています。



弊社では、皆様の安全と作業の効率性を向上させるため、常に設計や技術の改善に力を入れています。 定期的 に代理店に訪れるなどして、役立つ新機能などを確認してください。

# 使用者の身体保護具





- 承認されたヘルメット
- 防音マフラー
- 保護メガネまたはバイザー
- チェンソー用防護手袋

- チェンソー用防護ズボン
- チェンソー用防護靴、つま先部スチール製、滑らない靴底
- 常に救急箱を身近に備えてください。
- 消火器とシャベル

一般的に、動きの自由な体に合った衣服を身につける必要があります。

重要!マフラー、バーとチェンまたはその他の個所から火花が発生することがあります。常に消火器を備え、必要なときに使えるようにしてください。森林火災の防止にご協力ください。

## チェンソーの安全装置

このセクションでは、本機の安全装置とその機能について説明します。詳細は、「安全装置の点検・メンテナンス・サービス」を参照してください。お手持ちのチェンソーの部品の位置については、「各部名称」を参照してください。

本機のメンテナンスを適切に行わなかったり、整備・修理を専門技術者に依頼しなかったりすると機械の寿命を縮め、事故発生の危険性が増します。詳しくは、お近くのサービスショップにお問い合わせください。




警告!安全装置に欠陥のあるチェンソーは決して使用しないでください。安全装置は必ず点検しメンテナンスを行ってください。詳細は、「安全装置の点検・メンテナンス・サービス」を検頂してくだされるしない場合、チェンソーがエンソーをサービス代理店にお持ちいただき、修理をご依頼ください。

# チェンブレーキとフロントハンドガード


このチェンソーにはチェンブレーキが備わっており、キックバックが発生した場合、直ちにチェンを停止します。チェンブレーキは事故発生の危険性を軽減しますが、何よりも大切なのは慎重な取り扱いです。




チェンソーをご使用の際は、ガイドバーのキックバック ゾーンが他の物に触れることのないよう、注意してくだ さい。



- チェンブレーキ(A)は、手動式(左手を使う)とイナーシャ機構による自動式のどちらかで作動することができます。
- チェンブレーキは、フロントハンドガード (B) が前へ倒れるとかかります。



この動きにバネを使用したメカニズムが反応し、エンジン駆動装置 (クラッチドラム) (D) 周囲のブレーキバンド (C) が締まります。



 フロントハンドガードは、チェンブレーキをかける ためだけのものではありません。フロントハンドル を持つ左手が滑ったときに、手がチェンに当たるの を防ぐという重要な役割もあります。



チェンソーを始動する際は、チェンの回転を防ぐため、必ずチェンブレーキをかけてください。



・ チェンソーを始動したときや、短い距離を移動するとき、チェンを誤って作動してで自身の足や周囲の人、物体にぶつけてしまう危険性を減少させるためにチェンブレーキを「パーキングブレーキ」として使用してください。チェンブレーキが作動している状態で、チェンソーのエンジンをかけたまま長期にわたって放置しないでください。チェンソーが非常に熱くなる可能性があります。



チェンブレーキを解除するにはフロントハンドガードを後ろへ、つまりフロントハンドルの方へ引きます。



キックバックは突然強い力で起こることがあります。キックバックのほとんどは弱いもので、いつもチェンブレーキが自動的にかかるとは限りません。このような場合はチェンソーをしっかり握り、コントロールを失わないようにしてください。



チェンブレーキの作動が手動式によるものかイナーシャ自動式によるものかは、キックバックの強さと、ガイドバーのキックバックゾーンに触れた物とチェンソーとの位置関係によって左右されます。

キックバックゾーンが身体から最も離れた位置にあるときに、強い力のキックバックが起こった場合、チェンブレーキはキックバックの方向におけるカウンターウェイト(イナーシャ式)の働きで作動します。



キックバックが比較的弱い場合やガイドバーのキックバックゾーンが身体から近い位置にあるときは、左手による操作でチェンブレーキをかけてください。



 伐倒ポジションでは左手をチェンブレーキが手動で 作動できない位置に置くことになります。このよう な左手の握り方によりフロントハンドガードを操作 できない場合は、イナーシャ機構の作動によっての みチェンブレーキがかかることになります。



# キックバックが起こると常に手でチェンブレーキを作動できますか?

いいえ。ハンドガードを前方に動かすにはある程度の力を必要とします。フロントガードに軽く触れたり、手が滑ったくらいではチェンブレーキがかからない場合があります。作業を行うときは、チェンソーのハンドルを良っかり握って操作してください。キックバックを体験すると、手はフロントハンドルから離れず、チェンブレーキを作動させることができなくなります。また、チェンソーがかなり離れた場所に揺れ動くまでチェンブレーキがかからないことがあります。このとき、チェンブレーキによってチェンの回転が止まる前に、使用者にチェンがぶつかることがあります。

フロントハンドガードに手が届かず、チェンブレーキを 作動できない姿勢をとることもあります。例えば、チェ ンソーを伐倒ポジションで抱える場合などです。

# キックバックが起こるとイナーシャは常にチェーンブレーキに作動しますか?

いいえ。まず、ブレーキは正常に動作していなければなりません。ブレーキのテストは簡単に行えます。詳細は、「チェンソー安全装置の点検・メンテナンス・サービス」を参照してください。毎回作業を行う前に点検することをお勧めします。次に、キックバックは十分強くないとチェンブレーキにかかりません。チェンブレーなの感度が高すぎると、常に作動することになり作業の障害となります。

# チェンブレーキをかけるとキックバックが起こったときに使用者は絶対に怪我を防ぐことができますか?

いいえ。保護機能を作動させるには、まず、チェンブレーキが正常に機能していることが必要です。次に、チェンの作動を停止させるには、前述のようにキックバック中にブレーキを作動させる必要があります。3つ目に、イドバーが使用者に近すぎてチェンの回転速度を落としたり停止させるまでに時間がかかり、チェンソーが使用者に当たることがあります。

使用者が正しい操作方法で使用する場合にのみキックバックとその危険性を防ぐことができます。

## スロットルロック

スロットルロックはスロットルトリガーの操作ミスを防ぐためのものです。スロットルロック (A) を押える (ハンドルを握る)とスロットルトリガー (B) が開放されます。ハンドルから手を放すと、スロットルトリガーとスロットルロックはともに元の位置に戻ります。この構造はつまり、アイドリングではスロットルトリガーが自動的にロックされることを意味します。



## チェンキャッチャー

チェンキャッチャーは、チェンが破断したり外れたりしたときに受け止める役割をします。必要に応じて、アルミニウム製のチェンキャッチャー(予備部品として使える場合)と交換してください。ただし、チェンの張り具合が適正で(「組み立て」参照)、ガイドバーとチェンの保守サービスが正しく行われている場合)「一般的な作業方法」参照)、チェンが破断したり外れたりすることはありません。



# 右手ガード

チェンが破断したり外れたりしたときに手を守るだけでなく、大小の枝がなどが右手に当たってじゃまになるの を防ぎます。



## 防振装置

本機には防振装置がついており、振動をやわらげ操作しやすいようになっています。



本機の振動軽減システムは、エンジンユニットやカッティング装置とハンドル間の振動の伝導を軽減します。チェンソー本体とチェン部に振動軽減ユニットを取り付け、ハンドルを振動から守っています。



また、硬木 (広葉樹のほとんど) は軟木 (針葉樹のほとんど) より振動が激しくなります。 刃先が丸くなっていたりチェンに不具合 (不適なタイプや目立てが悪いなど) がある場合も、振動がさらに大きくなります。





警告!循環器系に障害のある人が振動を長期間受け続けると、循環器障害を起こすことがあります。過度の振動を受け続けたために症状でくうでき、たちくちくする痛み、力が入らない、皮膚の症状は通常、指や手の甲、手首に現れます。これらの症状は低温の環境下でよく起こります。

## ストップスイッチ

ストップスイッチはエンジンを切るときに使用します。



## マフラー

マフラーは騒音のレベルを最小限に抑え、排気ガスを使用者から遠ざける働きをします。



警告!エンジンの排気ガスは高温で火花を含むこともあり、火災発生の原因となることがあります。屋内や可燃物付近では、決して本機を始動しないでください!

気候が高温・乾燥している地域では、火事の危険性が高くなります。火事の危険性が高くなります。これらの地域では法的規制により、承認されたタイプのスパーク防止ネットをマフラーに装備することが他の条件と並んで義務付けられている場合があります。



注意!マフラーは、使用中および使用直後ともに非常に熱くなります。このことはアイドリング中にも該当します。特に可燃物や可燃性ガスの近くで作業をするときは、火災の危険性に注意してください。



警告!マフラー無しのチェンソーや欠陥のあるマフラーを装着したチェン・マーは決して使用しない軽音レベルやスプの危険性が高くなります。消化装置をお手元に装備してください。スパーク防止ネットを必要とす無しで、あていは破損したスパーク防止ネットを付けて使用しないでください。

# ガイドバーとチェン

この章では、下記の点を達成するためのガイドバーとチェンの選び方、手入れの方法について説明しています。

- ・ キックバックの危険性を低減する。
- ソーチェンが破断したりバーから外れたりする危険 性を低減する。
- 適切な鋸断性能を引き出す。
- ガイドバーとチェンの耐用年数を延ばす。
- 振動レベルの上昇を避ける。

## 一般的な注意事項

弊社指定のガイドバーとチェンのみをお使いください! 「主要諸元」を参照してください。



チェンの目立てを正しく行ってください。指示に従い、指定のファイルゲージをご使用ください。損傷があるチェンや目立ての悪いチェンは、事故の危険性を高めます。



10 - Japanese 115 10 81-79 Rev.1 2008-03-05

・ 正しいデプスゲージの設定を保持してください。指示に従い、推奨されているデプスゲージの間隔を使用してください。デプスが大きすぎると、キックバックの危険性が高くなります。



 チェンの張りを適正に保ってください! チェンにた るみがあると外れやすくなり、ガイドバーやチェン 自体、またドライブスプロケットの摩耗が進行する 原因となります。



ガイドバーとチェンの潤滑状態を良好に保ち、正しいメンテナンスを行ってください! 潤滑状態の悪いチェンは破断しやすく、ガイドバーやチェン自体、ドライブスプロケットの摩耗が進行する原因となります。





## キックバックを最小限に抑えるガイドバーと チェン



警告!ガイドバーとチェンに欠陥があったりガイドバーとチェンソーの組み合わせが誤っていると、キックバックの危険性が高くなります!弊社の推奨するバーとチェンの組み合わせで使用し、指示細は、「主要諸元」を参照してください。詳細は、「主要諸元」を参照してください。

キックバックを避ける唯一の方法は、ガイドバーのキッ クバックゾーンに物が触れないようにすることです。

防キックバック設計のガイドバーとチェンを使用する、 チェンの目立てを怠らず行き届いた手入れをする、など でキックバック現象を軽減することができます。

#### ガイドバー

先端の半径が小さいほどキックバックが起こる確率が減ります。

#### チェン

チェンは多数のリンクで構成されています。リンクの種 類には標準タイプと低キックバックタイプとがありま す。

重要!チェンには、どのような設計であっても、キックバックの危険性が潜在しています。



警告!回転しているチェンに触れると 重傷を負う原因になります。

#### ガイドバーとチェンについて

本機の安全機能を維持するために、摩耗や損傷のあるガイドバーまたはチェンは、ハスクバーナが推奨するガイドバーとチェンの組み合わせで交換してください。 弊社が推奨する交換用ガイドバーとチェンの組み合わせについては、「主要諸元」を参照してください。

### ガイドバー


長さ (インチ/cm)



ノーズスプロケットの刃の数 (T)



チェンピッチ(インチ)。チェンのドライブリンク同士の間隔と、ノーズスプロケットの刃とドライブスプロケット間の間隔とが一致するようにしてください。



ドライブリンクの数。ドライブリンクの数は、ガイドバーの長さ、チェンピッチ、およびノーズスプロケットの刃の数によって決まります。



ガイドバーのレール溝幅(インチ/mm)。レール溝の幅は、チェンのドライブリンクの幅と一致するようにしてください。



チェンオイル孔とチェンテンショナ孔。ガイドバー はチェンソーの設計に合わせてください。



#### チェン

チェンピッチ(インチ)



ドライブリンクの幅 (mm/インチ)




ドライブリンクの数。



## チェンの目立てとデプスゲージ設定の調整

#### 刃の目立てについて

- 刃先の丸くなったチェンは絶対に使わないでください。チェンの刃が丸くなっているかどうかは、ガイドバーを押し付けないと切り込まない、切りくずが非常に小さい、などの現象で判断できます。刃が極端に鈍い場合は、木くずや切りくずではなく木粉が発生します。
- 目立てのよい鋭い刃は抵抗なく木に切り込み、長く 大きな木くずまたは切りくずが出ます。



・ チェンの木を切る部分をカッターと呼び、刃(A)と デプスゲージ(B)で構成されます。カッターの切り 込みの深さは、この2つの高さの差(デプスゲージ の設定)によって決まります。



刃の目立てに当たっては、下記の4つの点に注意してください。

1 目立て角度



12 - Japanese

#### 2 切削角度



マスリの位置



4 丸ヤスリの直径



チェンの目立てを正しく行うには、正しい道具が必要です。弊社では、弊社製のファイルゲージをお勧めしています。ファイルゲージの使用でキックバックの発生を最小限に抑え、チェンの性能を引き出すことができます。



チェンの目立てに関する詳細については、「主要諸元」 を参照してください。



警告!目立ての指示に従わないと、キックバックの危険性が増します。

#### 刃の目立て





目立てには丸ヤスリとファイルゲージが必要です。お持ちのチェンソーに適する推奨されているヤスリとゲージのサイズについては、「主要諸元」を参照してくださ







チェンの張り具合が正しいかどうか、点検します。チェンにたるみがあると横滑りを起こし、正しい目立てが難しくなります。





 ヤスリは刃の内側からかけてください。引くときは 力を抜いてください。まずすべての刃の片側にヤス リをかけ、次にチェンソーの向きを変えて反対側に ヤスリをかけます。



刃の長さが揃うようにヤスリをかけてください。刃の長さが4mm以下になった場合は、チェンが磨耗しているため、新しいものと交換する必要があります。





## デプスゲージ設定の調整に関する一般的なアドバイス

刃(A)の目立てを行うと、デプスゲージ設定(C)が小さくなります。最適な鋸断効果を維持するためには、デブスゲージ(B)にヤスリをかけて、推奨されるデプスゲージ設定を得る必要があります。お手持ちのチェンに適した正しいデプスゲージ設定については、「主要諸元」を参照してください。





警告!デプスゲージの設定が大きすぎると、キックバック発生の危険性が増します!

#### デプスゲージ設定の調整





- チェンの刃は、デプスゲージ設定の調整を行う前に かならず目立てしてください。デプスゲージ設定の 調整は、刃の目立て3回に1回の割合で行うことを お勧めします。注意!これは、刃が著しく短くなっていない場合に限ります。
- 平ヤスリとデプスゲージツールが必要です。デプス ゲージの設定を正しく行い、デプスゲージの角度を 調整するためにデプスゲージツールを使用すること をお勧めします。







デプスゲージをチェンの上に置きます。デプスゲージツールの使用方法に関する詳細は、デプスゲージツールのパッケージに記載されています。平ヤスリを使用してデプスゲージツールから突き出たデプスゲージ先端をヤスリかけします。デプスゲージツールに沿ってヤスリを引くときに抵抗を感じなくなったら、デプスゲージの設定は正しく調整されています。



## チェンの張り具合い








警告!チェンにたるみがあると外れやすくなり、重傷や時には致命傷の原因となることがあります。

チェンは使用を重ねると次第に伸びてきます。そのため、定期的にチェンを点検してたるみを取ることが重要です。

給油のたびにチェンの張りを点検してください。注意! 真新しいチェンは、慣らし運転の期間が必要です。この 期間中は、より頻繁に点検を行ってください。

チェンはできる限り強く張りますが、両手で自由に回せ るだけの余裕は残してください。



#### 445



クラッチカバーとチェンブレーキを固定しているバーナットをゆるめます。コンビレンチを使用してください。手で、バーナットを可能な限り再びきつくしめます。




ガイドバーの先端を持ち上げ、チェンの張り調整ネジをコンビレンチで締めてチェンを張ります。ガイドバーの下側にチェンが軽く沿うまで、ネジを締め込みます。



115 10 81-79 Rev.1 2008-03-05 Japanese - 13

ガイドバーの先端を持ち上げながら、コンビレンチを使用してバーナットを締め込みます。チェンを手で自由に回せること、ガイドバーの下側にたるみがないことを確認してください。





チェンの張り調整ネジの位置は、チェンソーのモデルによって異なります。お持ちのチェンソーの調整ネジの位置を「各部名称」でご確認ください。


#### 445e, 450e



ノブを持ち上げて解除します。




ノブを反時計回りに回してバーカバーを緩めます。



ホイールを下向き(+)に回して張りを上げ、上向き(-)に回して張りを下げてチェンの張りを調整します。



ノブを時計回りに回転させ、バーノブを締めます。



ノブをたたんで張りを固定します。



## ガイドバーとチェンの潤滑



警告!ガイドバーとチェンの潤滑が不 十分だとチェンが切れ、重傷や時には 致命傷の原因となることがあります。

#### チェンオイル

チェンオイルは夏期、冬期の気温差に関わらずその流動性を維持し、チェン表面に滑らかな皮膜を形成するものです。

チェンソーのメーカーとして、弊社ではこの条件を満た すチェンオイルを開発しました。植物油をベースとし、 生物分解するオイルです。チェンの寿命のためにも環境 保護のためにも、弊社製のオイルの使用をおすすめしま す。弊社製のチェンオイルが入手できない場合は、標準 のチェンオイルをおすすめします。

**廃油は絶対に使用しないでください!**廃油を使用することは使用者に危険を負わせることがあります。チェンソーや環境に損害を与えます。

重要!植物油をベースにしたチェンオイルを使用したときは、長期に保管する前に分解してガイドバーとチェンの溝内を清掃してください。そうしないと、チェンオイルが酸化する可能性があり、その結果、チェンが硬くなり、バー先端のスプロケットが詰まることがあります。

#### チェンオイルの補充

弊社のチェンソーはすべて、チェンの自動注油システムを装備しています。またモデルによっては、オイルの流量調節が可能となっています。



 チェンソーのオイルタンクや燃料タンクは、チェン オイルが消費される前に燃料が消費されるように設 計されています。

ただし、この安全設計は正しいタイプのチェンオイルを使用すること (オイルが希薄すぎると燃料より早く切れる) と、キャブレターを指定どおり正しく調整すること (空燃比が希薄だと燃料がオイルより長持ち)、および指定のガイドバーとチェンを使用すること (ガイドバーが長すぎるとより多くのチェンオイルを消費) を前提としています。

#### チェン潤滑状態の点検

給油のたびにチェンの潤滑状態を点検します。 「ノーズスプロケットの潤滑」を参照してください。

表面の色が薄い物を、ガイドバーの先端で約20cm (8インチ)離れたところから狙います。3/4スロットルで約1分間運転すると、表面にオイルの線がはっきりと見えるはずです。



#### チェンの潤滑状態が悪い場合:

• ガイドバーのオイル孔が詰まっていないかどうか点 検します。必要に応じて清掃します。



 ガイドバーの端にあるレール溝が汚れていないかど うか点検します。必要に応じて清掃します。



ノーズスプロケットがスムーズに回転するか、また、スプロケットのオイル孔が詰まっていないかどうか点検します。必要に応じて清掃し、注油します。



上記の通りに手入れしたにもかかわらず潤滑システムが 依然として機能しない場合は、お近くのサービス代理店 にで連絡ください。

#### チェンドライブスプロケット





クラッチドラムには、次のドライブスプロケットのいず れかが取り付けられています。

- A スパースプロケット (チェンスプロケットをドラムに 溶接)
- B リムスプロケット(交換可能)





ドライブスプロケットの摩耗度を定期的に点検します。 摩耗が激しい場合は交換してください。チェンを交換したら、必ずドライブスプロケットも交換してください。

#### ニードルベアリングの潤滑



スプロケットの両バージョンは、ドライブシャフトにニールベアリングを有しており、定期的に注油する必要があります(一週間に一度)。注意!高品質なベアリンググリース、またはエンジンオイルを使用します。


「メンテナンス、二一ドルベアリングの潤滑」を参照してください。

#### ガイドバーとチェンの摩耗の点検





下記の点に注意してチェンを毎日点検してください。



- リベットやリンクにヒビが入っていないか。
- チェンが硬くなっていないか。
- リベットやリンクの摩耗が激しくないか。

上記に当てはまる状態が見受けられたらチェンを交換してください。

で使用中のチェンと新品のチェンの摩耗の度合いを比較することをおすすめします。

チェンの刃が 4 mm 以下になったら、チェンを交換してください。

#### ガイドバー







下記の項目を定期的に点検してください:


ガイドバーの縁にバリがないか。必要に応じヤスリをかけます。



• ガイドバーのレール溝の摩耗が激しくないか。必要 に応じガイドバーを交換します。



ガイドバーの先端が欠けていないか、摩耗が激しくないか。ガイドバーの先端下側にへこみができている場合、チェンのたるみが原因です。



ガイドバーの耐用年数を延ばすには、バーの上下を 毎日入れ替えてください。





警告!チェンソー事故の大半は、チェンが使用者に当たった際に発生します。

身体保護具を着用してください。身体 保護具の項の説明を参照してくださ い。

技能を超えていると感じる作業を、無理に進めないでください。「使用者の身体保護具」、「キックバックの避け方」、「ガイドバーとチェン」、「一般的な作業方法」を参照してください。

キックバックが起こりやすい状況を避けてください。「チェンソーの安全装置」を参照してください。

指定の防護具の使用・点検を守ってく ださい。「一般的な作業方法」を参照 してください。

チェンソーの安全装置がすべて正常に機能しているか点検してください。 「一般的な作業方法」、「安全な使用 について」を参照してください。

# 組み立て

# ガイドバーとチェンの取り付け







警告!チェンを取り扱う際は必ず手袋を着用してください。

### 445

フロントハンドガードをフロントハンドルの方に動かして、チェンブレーキがかかっていないことを確認します。



バーナットとクラッチカバー(チェンブレーキ)を取り外します。輸送リング(A)も取り外します。




ガイドバーをバーボルトにはめます。バーを一番後方へ スライドさせます。チェンをドライブスプロケットとガ イドバーのレール溝に装着します。ガイドバーの上側か ら装着作業を始めてください。



カッターリンクの刃がガイドバーの上側で前向きになっていることを確認します。

クラッチカバーをはめ、チェン調整ピンをガイドバーの 穴に通します。チェンのドライブリンクがドライブスプロケットの上に正しく乗っているか、チェンがガイドバーのレール溝にきちんと入っているかを確認します。バーナットを指で締めます。


コンビレンチを用いて張り調整ネジを時計方向に回して 締め、チェンを張ります。チェンがガイドバーの下側で たるまなくなるまで締めてください。



ガイドバーの下側にたるみがなく、しかもチェンを手で 自由に回せる程度になったら、チェンは正しく張れてい ます。ガイドバーの先端を持ち上げ、コンビレンチでバ ーナットを締め込みます。



新品のチェンに取り替えたときは、チェンがなじむまで 張り具合を頻繁に調整する必要があります。定期的にチェンの張りを確認してください。正しく張ったチェンは 切れも良く、寿命も長く持ちます。



## 445e, 450e

フロントハンドガードをフロントハンドルの方に動かし て、チェンブレーキがかかっていないことを確認します。



チェン張りホイールをゆるめ、クラッチカバー(チェンブレーキ)を取り外します。移動ガードを取り除きます。



115 10 81-79 Rev.1 2008-03-05 Japanese - 17

# 組み立て


ガイドバーをバーボルトにはめます。バーを一番後方へ スライドさせます。チェンをドライブスプロケットとガ イドバーのレール溝に装着します。ガイドバーの上側か ら装着作業を始めてください。




カッターリンクの刃がガイドバーの上側で前向きになっていることを確認します。

クラッチカバーをはめ、チェン調整ピンをガイドバーの穴に通します。チェンのドライブリンクがドライブスプロケットの上に正しく乗っているか、チェンがガイドバーのレール溝にきちんと入っているかを確認します。


ホイールを下向き(+)に回転させてチェンを締め付けます。チェンがガイドバーの下側でたるまなくなるまで締めてください。



ガイドバーの下側にたるみがなく、しかもチェンを手で 自由に回せる程度になったら、チェンは正しく張れてい ます。ガイドバーの先を持ち、ノブを時計回りに回転さ せてバーノブを締め付けます。



新品のチェンに取り替えたときは、チェンがなじむまで 張り具合を頻繁に調整する必要があります。定期的にチェンの張りを確認してください。正しく張ったチェンは 切れも良く、寿命も長く持ちます。



## スパイクバンパーを取り付けます。

スパイクバンパーの取り付けについては、お近くのサービス代理店にお問い合わせください。



## 燃料の取り扱い

## 燃料

注意!本機は2サイクルエンジンを搭載しているため、 運転にはガソリンと2サイクルオイルとの混合燃料が必要です。正しい混合率を確保するためには、オイルの量 を正確に計量することが重要です。少量の燃料を混合す る場合は、わずかな誤差でも配合に多大な影響を及ぼす ことがあります。



警告!燃料を取り扱う際は、常に十分 な換気を行ってください。

## ガソリン



- ガソリンは良質のものをご使用ください。
- ・ 注意!触媒コンバーター付きのエンジンは、無鉛ガソリンしか使用できません。有鉛ガソリンを使用すると触媒コンバーターが破壊され、その目的を果たさなくなります。触媒コンバーター付きのチェンソーにある緑色の燃料キャップは、無鉛ガソリンしか使用できないことを示しています。
- オクタン価は 90 (RON)以上をおすすめします。オクタン価が 90 以下のガソリンを使用すると、ノッキングの原因となります。ノッキングが起きるとエンジンの温度が上がってベアリングの負荷が増大し、エンジンの深刻な損傷につながることがあります。
- 連続高速回転を必要とする作業 (枝払いなど) には、 ハイオクガソリンをおすすめします。

#### 環境に優しい燃料

ハスクバーナ社は、Aspen(アスペン)2サイクル燃料や4サイクルエンジン用のエコガソリンに2サイクルオイルを下表のとおり混合したものなど、アルキレート燃料の使用をおすすめします。燃料のタイプを変更した場合、キャブレターの調整が必要です。ご注意ください。(「キャブレター」参照。)

#### 慣らし運転

最初の 10 時間は、長期間高速にしすぎないでください。

## 2サイクルオイル

- 最良の効果を得るには、ハスクバーナ2サイクルエンジンオイルをで使用ください。このオイルは本機に使用される空冷式2サイクルエンジン用として特別に調合されています。
- アウトボードオイル(TCW)とも呼ばれる水冷式船外 機用の2サイクルオイルは絶対に使用しないでくだ さい。
- 4サイクルエンジンオイルも絶対に使用しないでください。
- 低品質のオイルや、オイルと燃料の比率が高すぎると、正常な動作の障害となったり、触媒コンバータの寿命を縮めたりする原因になります。

#### 混合比

1:50 (2%)、ハスクバーナ2サイクルオイル

1:33 (3%)、オイルクラス JASO FB または 2サイクルエン ジン空冷用ISO EGB

ガソリン、リッ トル	2サイクルオイル、リットル		
	2% (1:50)	3% (1:33)	
5	0,10	0,15	
10	0,20	0,30	
15	0,30	0,45	
20	0,40	0,60	

## 混合



- ガソリンとオイルを混合するときは、常に清潔な燃料用容器をで使用ください。
- 必ず使用予定の半量のガソリンを、最初に容器に入れます。次にオイルの全量を入れます。燃料の混合物を良く混ぜ(振り)ます。最後に残りのガソリンを加えます。
- チェンソーの燃料タンクに給油する前に、混合燃料 を良く混ぜ(振り)ます。
- 1ヵ月分以上の混合燃料を一度に作らないでください。
- チェンソーをしばらく使わないときは、燃料タンクを空にし、清掃してください。



## チェンオイル

- 粘度の高い専用オイル(チェンオイル)の使用をお勧めします。
- 廃油は絶対に使用しないでください!オイルポンプ やガイドバー、チェンの損傷の原因となります。
- 外気温に合わせ、正しいオイル (適正な粘着性) を使用することが重要です。
- 気温が 0°C(32°F)以下になると、粘性が高くなりすぎるオイルもあります。オイルの粘性が高すぎるとオイルポンプに負担がかかり、ポンプのコンポーネントの損傷の原因となります。
- チェンオイルの選択に当たっては、お近くのサービス代理店にお問い合わせください。

## 燃料の取り扱い

## 給油





警告!火災を避けるため、以下の注意 を守ってください。

燃料付近では、喫煙したり、熱いもの を置いたりしないでください。

給油をする前には、必ずエンジンを止めて数分間温度が下がるのを待ってく ださい。

給油の際には、超過圧力が徐々に放出 されるよう、燃料キャップをゆっくり 開けてください。

給油後は燃料キャップをしっかり閉め てください。

チェンソーを始動する際は、必ず給油 場所から移動してください。

燃料キャップの周囲をきれいにします。燃料タンクとチェンオイルは、定期的な清掃が必要です。燃料フィルターは、少なくとも年に一度交換してください。タンク内に汚れが侵入すると、故障の原因となります。混合燃料は、給油前に良く振って混ぜてください。チェンオイルタンクと燃料タンクの容量は、お互い釣り合うように設計されています。チェンオイルタンクと燃料タンクは必ず同時に補充するようにしてください。





警告!燃料や燃料のガスは非常に引火性の高いものです。燃料やチェンオイルの取り扱いには十分注意してください。火災発生や爆発、有毒ガスの吸引などの危険にご注意ください。

# 燃料の安全について

- エンジンの運転中は絶対に給油をしてはいけません。
- 燃料の補給や混合 (ガソリンと 2 サイクルオイル) を 行うときは、十分に換気してください。

• 給油後は、給油した場所から少なくとも 3 m 離れた ところで始動してください。



- 下記の条件では、決して本機を始動しないでください:
- 1 チェンソーに燃料やチェンオイルをこぼしたとき。 きれいに拭き取り、表面に残った燃料が蒸発するの を待ちます。
- 2 皮膚や衣服に燃料をこぼしたときはまず着替えます。皮膚についた燃料を洗い流してください。石鹸と水を使用します。
- 3 燃料が漏れている場合。燃料キャップと燃料ホース から漏れていないか、定期的に点検してください。



警告!スパークプラグキャップやイグ ニッションケーブルにあきらかな損傷 のある場合は、絶対にチェンソーを使 用しないでください。火花が発生し火 災の原因となります。

## 搬送と保管

- ・ チェンソーと燃料は、電気機器、電気モーター、リレー/スイッチ、ボイラーなど、火花や裸火を発するものから離して保管し、液体漏れやガスによる火災発生の危険性をなくしてください。
- 燃料の保管には、保管専用に承認された容器を使用 してください。
- チェンソーを長期間保管する場合や搬送する場合は、燃料とチェンオイルを抜いて、両方のタンク内を空にしてください。廃油の廃棄方法については、お近くのガソリンスタンドにお問い合わせください。
- 長期間保管する際は、必ず事前に本機を清掃し入念 なサービスを行ってください。.
- チェンソーを搬送したり保管したりする場合は、チェンの鋭い刃先が人や物に当たらないようにガイドバーとチェンに必ずバーカバーを取り付けてください。チェンが作動していない場合でも、使用者や周りの人にチェンが当たると身体に重傷を負わせる原因になります。
- スパークプラグから、スパークプラグキャップを取り除きます。チェンブレーキを始動させます。

## 長期保管

換気の良い場所で燃料とオイルタンクを空にします。燃料は承認されている缶に入れて安全な場所に保管してください。バーカバーをはめます。チェンソーを掃除します。「メンテナンスのスケジュール」を参照してください。

## 始動と停止

## 始動と停止



警告!始動時には以下の注意点を守ってください:

チェンソー始動中に回転するチェンに接触する機会を減らすため、チェンソーが始動したら必ずチェンブレーキをかけてください。

ガイドバーやチェン、カバー類が正しく装着されていない状態で、絶対にチェンソーを始動しないでください。クラッチが外れて負傷の原因となることがあります。

チェンソーを固い地面に置きます。足場が良いこととチェンが他の物に接触しないことを確認してください。

作業場所に関係者以外の人や動物がい ないことを確認してください。

## 始動


チェンソーを始動する際は、必ずチェンブレーキをかけておいてください。フロントハンドガードを前に倒してブレーキをかけます。



**始動位置(1):** 赤いコントロールを外方向 - 上方向 (1) に引 いて、スタート/ストップスイッチをチョーク位置にセ ットします。

デコンプバルブ (2): バルブを押して、シリンダー内の圧力を減少させ、始動を容易にします。チェンソーが始動すると、バルブは自動的にもとの設定に戻ります。

**エアパージ (3):** エアパージバルブを、バルブが燃料で満たされるまで何回か押します(最低でも6回)。バルブが完全にいっぱいになるまで注入する必要はありません。



左手でフロントハンドルを握ります。右足でリヤハンドルを踏み、チェンソーをしっかり押さえます。右手でスターターハンドルを持ち、抵抗を感じるまで(スターター爪が噛み合うまで)スターターロープをゆっくり引いて、抵抗を感じたらエンジンが始動するまで、強く素早く引きます(4)。

エンジンが「プッ」という音をたてて始動したら、すぐに赤いチョークコントロールを押し下げます(5)。エンジンが始動するまで、スターターロープを力強く引き続けます。

チェンソーが暖まっている場合、チェンソーの再スタートは、エンジンが始動するまでスターターロープを力強く引く方法のみによって行います(6)。

スターターロープは絶対に手に巻き付けないでください。




チェンソーの後方の端 (A) に、各ステップを説明した図のついた、簡単な始動方法の注意書きがあります。

チェンブレーキがまだかかっているため、できるだけ速やかにスロットルロックを解除して、エンジンの回転数をアイドリングに落とす必要があります。解除は、スロットルを素早く空吹かしすることにより行われます。こうすることにより、クラッチ、フレーキバンドを不要な磨耗から守ることができます。




そして、フルスロットルにする前に、チェンソーを数秒 間、アイドリング状態にします。

注意!スターターロープをいっぱいに引き出したところから、スターターハンドルを急に放さないでください。 チェンソーが損傷を受ける可能性があります。



注意!チェンブレーキを解除するにはフロントハンドガードを後ろへ、つまりフロントハンドルの方へ引きます。これでチェンソーは使用準備完了です。





警告!エンジンの排気ガスやチェンオイルのミスト、切りくずの粉塵などを 長期間にわたって吸引すると、健康を 害する原因となることがあります。

# 始動と停止

ガイドバーやチェン、カバー類が正しく装着されていない状態で、絶対にチェンソーを始動しないでください。「組み立て」を参照してください。チェンソーにバーとチェンが付いていないと、クラッチが外れて重傷を負う原因となります。



チェンソーを始動する際は、必ずチェンブレーキをかけてください。始動方法は「始動と停止」を参照してください。チェンソーは中に浮かせて始動しないでください。そうすると、チェンソーのコントロールを失いやすく、極めて危険です。



- 本機を室内で始動しないでください。排気ガスを吸入すると危険です。
- 周囲を良く見回し、人や動物がチェンに触れる危険がないことを確認してください。



・ チェンソーは常に両手で持ってください。右手でリヤハンドル、左手でフロントハンドルを握ってください。右利き、左利きに関わらず、必ずこの握り方をしてください。親指と他の指で取り囲むようにしっかりチェンソーのハンドルを握ります。



## 停止




スタート/ストップスイッチを下げればエンジンが停止 します。

注意!スタート/ストップスイッチが、自動的に始動位置に戻ります。チェンソーを監視できない場合には、スパークプラグキャップをスパークプラグから常に取り外し、不意に始動しないようにしてください。





# 使用前に、以下の項目を点検してください。



- 1 チェンブレーキが正しく機能し、損傷がないことを確認します。
- 2 リヤ右手ガードに損傷がないことを確認します。
- 3 スロットルロックが正しく機能し、損傷がないことを確認します。
- 4 ストップスイッチが正しく機能し、損傷がないこと を確認します。
- 5 ハンドル部にオイルが付着していないことを確認します。
- 6 防振装置が正しく機能し、損傷がないことを確認します。
- 7 マフラーがしっかりと固定され、損傷がないことを 確認します。
- 8 チェンソーのすべてのボルト類にゆるみがないか、 また損傷を受けたりなくなったりしていないか確認 します。
- 9 チェンキャッチャーが指定位置に取り付けられ、損傷がないことを確認します。
- 10 チェンの張り具合を点検してください。

# 一般的な作業方法

## 重要!

このセクションでは、チェンソーの使用に際しての基本的な安全注意事項について説明しています。記載された情報は、専門家の技術や経験に相当するものではありません。安全性に懸念が生じたら、作業を停止し、専門家のアドバイスを受けてください。チェンソーをお買い上げになった販売店、サービス代理店やチェンソー使用の経験が長い人などに相談してください。確信をもてない作業は行わないでください!

チェンソーを使用する前に、キックバック現象とその避け方について理解してください。「キックバックを避ける方法」の項の説明を参照してください。

チェンソーを使用する前に、ガイドバーの上側で切る場合と下側で切る場合との違いを理解してください。詳細は、「キックバックの避け方・チェンソー安全装置の点検」を参照してください。

身体保護具を着用してください。身体保護具の項の 説明を参照してください。

## 安全に関する基本事項

- 1 周囲を確認してください。
- 近くの人や動物、または他の物がチェンソーの操作 に影響しないことを確認します。

 近くの人や動物、または他の物がチェンソーに接触 したり、木が倒れるときに損傷を受ける危険性がないことを確認します。



注意!上記の事項は守らなければなりませんが、事故が起こった場合に助けを求めることができない状況下では、チェンソーを使用しないでください。

- 2 濃霧、豪雨、強風、厳寒など、気象条件の悪いとき は、本機を使用しないでください。悪天候下での作 業は、疲れやすく、また、地面が凍結していたり、 予期せぬ方向に木が倒れるなどして危険です。
- 3 小枝を払うときは十分に注意してください。藪を切ること(多数の小枝を同時に切ること)は避けてください。小枝がチェンにはじき飛ばされ、重傷を負う原因になることがあります。
- 4 身体の動きが自由に取れ、足場が良いことを確認してください。とっさに身をかわさなければならない場合に邪魔になる物(木の根、岩、枝、溝など)が周囲にあるかどうか確認してください。斜面での作業は特に注意してください。



5 張力のある枝や木を切るときは、最大の注意を払ってください。張力のある枝や木は、切る前や切った後に突然元の自然状態に反り返ることがあります。正しい姿勢でソーを持っていなかったり、誤った場所で作業を行うと使用者やチェンソーが木にぶつかり、コントロールを失う原因になります。このような状態が深刻な事故につながります。





5 チェンソーを移動するときは、まずエンジンのスイッチを切り、チェンブレーキでチェンを口ックしてください。ガイドバーとチェンを後ろ向きにして、チェンソーを持ち運びます。チェンソーを搬送するときは、搬送先がどんなに近くてもガイドバーにカバーを取り付けてください。



7 チェンソーを地面に置くときは、チェンブレーキで チェンソーをロックし、常にチェンソーが視野に 入るようにしてください。チェンソーから離れると きは、どんなに短時間でもエンジンを切ってください。

## 一般的な注意事項

- 1 キックバックとは何か、またそれがどのようにして 起こるのかを理解していれば、実際に発生したと きにうろたえずに対応できます。予備知識は危険の 軽減にもつながります。キックバックは通常小さい ものですが、時に突然激しく発生することがあります。
- 2 右手でリヤハンドルを、左手でフロントハンドルを 握って、チェンソーをしっかりと持ってください。 親指とその他の指でハンドルを包むように持ちま す。右利き、左利きに関わらず、この方法で握って ください。キック小ックの影響を最小限に抑え、チェンソーのコントロールを保つのに適した握り方で す。ハンドルから手を放さないでください。



3 キックバックのほとんどは枝払いの際に発生します。足場が良く、邪魔になるものやつまずいたりバランスを失ったりする原因になるものがないか、確認してください。

集中力が欠けると、近くの枝をキックバックゾーン にうっかり当ててしまい、キックバックの原因となります。



鋸断物に注意します。切ろうとしている木が小さく軽い場合、木がチェンに入り込み、使用者に向かってはじき飛ばされることがあります。危険性がないものでも、動揺してソーのコントロールを失うことがあります。絶対に積み上げられた木や枝を、切り離さないまま鋸断しないでください。一度に1本だけ切ってください。安全に作業できるように鋸断木片は取り除いてください。



4 肩より高い位置でのチェンソーの使用や、ガイドバー先端の使用は絶対におやめください。絶対にチェンソーを片手で操作しないでください!



5 チェンソーについて完全なコントロールを得るため、安定した足場で行ってください。はしでや、木、その他、安定した足場のない場所で作業を行わないでください。



- 6 常にフルスロットルで作業してください。
- 7 ガイドバーの上側で切るとき、つまり木の下側から 切るときは特に注意してください。これを押し切り といいます。このとき、チェンソーを使用者のほう に押し戻そうとする力がチェン内に働きます。チェ ンが詰まると、チェンソー本体が使用者に向かって 押し返されることがあります。



8 この力を抑えきれないとチェンソーが徐々に後退し、ついにはキックバックゾーンが木に接触する状態となってキックバックが発生します





ガイドバーの下側で切る方法、つまり木の上から下に向かって切る方法を引き切りといいます。このときチェンソーは自ら木のほうに引き寄せられ、チェンソー本体の前端がちょうご幹に乗る格好となります。引き切りの方が、チェンソーやキックバックゾーンの位置の制御が簡単です。



9 ガイドバーとチェンの目立て・メンテナンス方法の 指示を守ってください。ガイドバーとチェンを交換 する際は、弊社指定の組み合わせのみをご使用く ださい。詳細は「ガイドバーとチェン」、「主要諸 元」を参照してください。

## 基本的鋸断技術



警告!決してチェンソーを片手で握らないでください。片手ではチェンソーのコントロールが十分にできません。常に、ハンドルを両手でしっかりと握ってください。

#### はじめに

- 常にフルスロットルで切ってください。
- 切り終えるごとにスピードをアイドリングに落とします。(チェンに抵抗がかからない無負荷の状態でエンジンを長時間フルスロットル運転すると、深刻なエンジン損傷の原因となることがあります)。
- 上から切る=引き切り
- 下から切る=押し切り

押し切りではキックバックが起こりやすくなります。 「キックバックを避ける方法」の項の説明を参照してください。

#### 語句について

鋸断=一般的に木を切ること

枝払い=切り倒した木の枝を取り除くこと

裂ける=切り終わる前に切っている木が裂けてしまうこと

### 実際に切り始める前に考慮すべき重要なポイントが5つ あります。

1 鋸断中にガイドバーとチェンが切り口に挟まれない ようにしてください。




2 切っている木が裂けないようにしてください。



3 鋸断中や鋸断後、チェンが地面や他の物に接触しないようにしてください。



4 キックバックの危険性はありませんか。



5 周囲の地面や状況で、作業中の安全や機動性に影響 することはありませんか。

チェンが挟まれたり木が裂けたりするのには、2つの要因があります。ひとつは木の支え方、もうひとつは木が張力を持っているかどうかです。

ほとんどの場合、まず上から、次に下からと2段階に分けて切ることによってこれらの問題を回避することができます。チェンが挟まれたり鋸断中に裂けたりしないよう、木を支える必要があります。

重要!鋸断中にチェンが挟まれてしまったら、エンジンを止めてください。チェンソーを力任せに引き抜こうとしないでください。チェンソーを引き抜いた瞬間にチェンが外れて負傷する恐れがあります。てこなどで切り口を広げ、チェンソーを抜き取ります。

次に、チェンソーの使用中に遭遇する、もっとも典型的 な場面での対応の仕方を説明します。

#### 枝払い

太い枝を払うときは、木の鋸断方法と同じテクニックを 用います。

難しい枝は数回に分けて切ってください。



#### 鋸断



警告!堆積した木や複数の木を同時に 鋸断しないでください。そうすると、 キックバックの起こる危険性が増大 し、深刻な、時には致命的な障害を引 き起こすことがあります。

鋸断する木材が積まれている場合、木材を1つずつ取っ て鋸断台に置き、1つずつ鋸断してください。

鋸断作業場から作業済み木片を撤去してください。木片 を作業場に放置しておくと、不注意によるキックバック が起こる危険性や作業中に使用者がバランスを崩す危険 性が増します。



木は地面に倒れています。チェンが挟まれたり木が裂け たりする危険はほとんどありません。しかし、切り終わ ったときにチェンが地面に接触する恐れがあります。




上からまっすぐ下へ、木を切ります。切り終わるときに チェンが地面に接触しないよう、気をつけてください。 フルスロットルで切りますが、次の瞬間に起こり得る事 態に常に備えてください。



木を転がすことが可能であれば、全体の 2/3 を切ったと ころで1度止めます。

木を転がし、反対側から切り終えます。





木の片側に支えがあります。木の裂ける可能性が高くな ります。



下側から (およそ 1/3 のところまで) 切り始めます。 切り口が合うように、上から切ります。








木の両側に支えがあります。チェンの挟まれる危険性が 高くなります。



上側から(およそ1/3のところまで)切り始めます。 切り口が合うように、下から切ります。








## 伐倒技術

重要!伐倒には多くの経験が必要です。チェンソー 使用の経験が浅い人は伐倒を行わないでください。 確信をもてない作業は行わないでください!

#### 安全な距離

切ろうとする木と周囲の作業者との安全な距離は、少な くとも木の 2.5 倍の長さが必要です。伐倒前・中は、こ の「危険ゾーン」内に誰もいないことを確認してくださ い。




#### 伐倒の方向

その後の枝払いや玉切りにもっとも都合の良いように、 伐倒の方向を決めます。良好な足場と機動性を確保でき る場所に倒すことが必要です。

倒したい方向を決めたら、木が自然に倒れる方向を見極 めます。

#### 倒れる方向の判断材料

- 木の傾き
- 木の屈曲
- 風向き
- 枝の生え方
- 雪の重さ
- 木との間の障害物:その他の木、電気ケーブル、道路、建物など
- 幹に破損や腐敗がないか調べてください。破損や腐敗があると木はそこから折れて気が付かないうちに倒れることがあります。



場合によっては、これらの要素により、初めに決めた方向に倒すのは不可能あるいは危険であることが判明し、木が自然に倒れるに任せざるを得ないこともあります。

伐倒方向には関係ないながら作業者の安全に大いに関わることとして、伐倒中に折れて頭上に落ちてきそうな割れ枝や枯れ枝がないかどうかを確認することも、非常に重要です。

もっとも避けたいのは、伐倒した木が他の木に倒れかかることです。他の木に倒れかかった木を外す作業は危険で、事故の確率も高くなります。詳細は「かかり木の処理」を参照してください。




重要! 伐倒作業では、木を切り終わったら直ちにイヤマフを外してください。木が倒れるときの音や危険な兆候を聞き取る必要があります。

## 枝払いと退避路の確保

肩より高い位置での枝払いは行わないでください。上方 の枝から作業を始め、常に身体をチェンソーの間に幹を 置くようにしてください。



木の周辺の下草や茂みを払い、木が倒れ始めたときの退避路に障害物 (石や枝、穴など) がないかどうかを確認します。退避路は、伐倒見込み方向から約135度の角度になるように取ります。



- 1 危険領域
- 2 退避路
- 3 伐倒の方向

#### 伐倒




警告!特別な訓練を受けていない限り、チェンソーのガイドバーの長さより直径の大きい木を切ることはお勧めできません!

木は3つの切り口によって切り倒します。まず、木の倒れる方向を決める受け口を作ります。受け口は上切り口と下切り口から成っています。次に追い口を作ります。 これらの切り口を正確に作ることによって、木の倒れる方向を非常に正確にコントロールすることができます。

#### 受け口


受け口は、まず上切り口から作ります。チェンソーの伐 採方向マーク(1)を使用して、地面のさらに前方となる目標となる、木の倒れる方向(2)をねらいます。木の右側に ます。チェンソーの後ろで、引き切りを使用して伐採します。

次に下切り口を作ります。上切り口の終端と出会うように切り進みます。



受け口は幹の直径の 1/4 に当たる深さに、また上切り口 と下切り口の角度は 45° になるようにします。

2つの切り口が出会ってできる線を、受け口線と呼びます。この線は完璧に水平で、木の倒れるべき方向に対して直角(90°)になるようにしてください。




#### 追い口

追い口は木の反対側に作り、完璧に水平である必要があります。木の左側に立ち、バーの下側を使って切ります。

受け口の下切り口から約3~5cm (1.5~2 インチ)上に 追い口を作ります。




つるの後ろ側にスパイク(装備されている場合)を当てます。フルスロットルでチェンとガイドバーをゆっくりと押し進めます。倒す方向の反対側に木が傾き始めないことを確認してください。切り口が十分深くなったら、直ちにクサビかフェリングレバーを差し込みます。



受け口線と追い口との間が少なくとも幹の直径の 1/10 の長さになるように、受け口線に平行に追い口を切り終えます。幹のこの切らない部分をつると呼びます。

つるは、木の倒れる方向をコントロールする役目をしま す。




つるの幅が狭すぎたりまったくない場合、また、受け口と追い口の位置が悪い場合は、倒れる方向をコントロールすることができなくなります。




追い口と受け口が完成すると、木は自らの重みで、あるいはクサビやフェリングレバーの助けを借りて倒れ始めます。



木の直径より長いガイドバーの使用をおすすめします。 ガイドバーが十分に長いと、追い口や受け口を1回の切り込みで作ることができます。お持ちのチェンソーに合った推奨されているガイドバーの長さについては、「主要諸元」を参照してください。



ガイドバーより幹の直径が長いときの伐倒方法もあります。しかし、ガイドバーのキックバックゾーンが木に接触する危険性が非常に高くなります。




## かかり木の処理

#### 「引っかかった」木の外し方

他の木に倒れかかった木を外す作業は危険で、事故の確率も高くなります。

引っかかった木は絶対に倒さないでください。

引っかかった木のある危険ゾーンでは作業をしないでく ださい。



もっとも安全なのはウインチを使う方法です。

ウインチ付きトラクター



携帯ウインチ



#### 張力を持つ木や枝の鋸断

準備として、準備張力があるのはどちら側か、また、張力の最大点はどこにあるか (つまり、さらに曲げたらどこで折れるか)を見極めます。



どの方向に張力を逃がすのがもっとも安全か、また、それを安全に行えるかどうかを判断します。 複雑な状況での唯一安全な方法は、チェンソーの使用を止め、ウインチを用いることです。

#### 一般的アドバイス

木や枝の張力が放たれたとき、当たらない場所に立ちます。



張力最大点の真上または近くに、1ヵ所または複数の切り口を作ります。張力を逃がし張力最大点で木や枝が折れるのに十分な深さと数の切り口が必要です。



張力のある木は、絶対に1度で切り倒そうとしないでく ださい。

木や枝を鋸断しなくてはならない場合は、約2.5 cm間隔で約5 cmの深さの切れ込みを2、3 箇所入れます。



木や枝の屈曲や張りがなくなるまで深く鋸断を続けま す。



張りが開放されたら、木や枝を屈曲の外側から切断しま す。

## キックバックの避け方



警告!キックバックは突然激しく起こることがあります。チェンソーがはまさき返されてアイドバーとチェンが使用者に向かってくる現象であると、重傷や時には致命傷の原因とおることがあります。キック技術を慎重で発生を避けることが非常に重要で発生を避けることが非常に重要です。

## キックバックとは何か?

キックバックとは、ガイドバーの先端上部 1/4のとて ろ (キックバックゾーン) が何か他のものに接触し、チェンソーが突然激しくはじき返される現象を言います。






キックバックは、常にガイドバーの切削面で起こります。通常、チェンソーがガイドバーを先にして、使用者の方に斜め上にはじき返されます。ただし、キックバックゾーンが何かに触れたときのチェンソーの使い方により、異なる方向にはじき返されることもあります。



キックバックは、ガイドバーのキックバックゾーンに何かが接触したときにのみ起こります。



#### 枝払い



良い足場と機動性を確保してください。幹の左側に立って作業をします。チェンソーをできるだけ身体に近づけて持ち、コントロールを失わないようにします。可能な場合は、チェンソーの重みを幹にかけます。



身体とチェンソーの間に幹がくるように、幹に沿って作 業を進めます。

## 玉切り

「基本的鋸断技術」を参照してください。

## はじめに

使用者は本説明書に記載されている点検とサービスだけをしてください。本書に記載されている内容以外のメンテナンスは、必ずお近くのサービス代理店 (販売店) に依頼してください。

# キャブレターの調整

ハスクバーナの製品は、有害な排気ガスを軽減するよう な仕様に設計・製造されています。

#### 機能

- キャブレターはスロットルトリガーを介してエンジンの速度を制御します。キャブレター内で空気と燃料が混合されます。空燃比は調節可能です。本機の性能を最大限に引き出すには、正しく調整することが重要です。
- Tネジはアイドリングでのスロットル設定を調節します。Tネジを時計方向に回すとアイドリングの速度が速くなり、半時計方向に回すと遅くなります。

## 基本設定と慣らし運転

キャブレターは工場出荷時のテストに伴い、基本設定に調整されています。微調整は資格のある人が行うようにして ください。

推奨のアイドリング速度:「主要諸元」を参照してくだ さい。

## アイドリングTネジの微調整

アイドリングの調整はTネジで行います。調整が必要な場合は、エンジンがかかっている状態で、まず T ネジをチェンが走行し始めるまで時計方向に回します。次にチェンが停止するまで反時計方向に回します。どの位置でもエンジンがスムーズに回転し、チェンが走行し始めるまでの回転数に余裕があれば、アイドリングスピードは正しく調整されています。



警告!アイドリングの速度設定ができずチェンが停止しない場合は、お近くのサービス代理店にで連絡ください。 チェンソーのご使用は調整または修理が完了するまでお控えください。

## 適正調整のキャブレター

キャブレターが適正に調整されていると、チェンソーの加速がスムーズに行われ、フルスロットルでわずかに 4 サイクル音となります。アイドリングでチェンが走行しないことも重要です。低速ネジの設定が希薄すぎると、始動和難や加速不良の原因となります。高速ネジの設定が希薄すぎると出力不足や加速不良になり、さらにエンジン掲傷につながることがあります。

# チェンソーの安全装置の点検、メン テナンス、サービス

注意!チェンソーに関するすべてのサービス、修理をするには、特別な研修が必須です。チェンソーの安全装置には、特にこのことが該当します。お手持ちのチェンソーの安全装置が以下のチェック項目の1つでも満たさない場合は、お近くのサービスショップに持参して修理を依頼することをお勧めします。


## チェンブレーキとフロントハンドガード

#### ブレーキバンド摩耗の点検





チェンブレーキとクラッチドラムから、木くず、樹脂、 汚れなどをブラシで取り除きます。汚れや摩耗は、ブレーキ機能障害の原因となることがあります。



ブレーキバンドの厚みが少なくとも 0.6 mm あるかどうか、定期的に測定してください。

## フロントハンドガードの点検





フロントハンドガードに損傷がないか、また、ヒビなど の目に付く外傷がないかどうかを点検します。



フロントハンドガードを前後に動かしてみて、スムーズ に動くか、クラッチカバーで確実に止まるかなどを点検 します。

Japanese - 31



#### イナーシャ式ブレーキの点検



エンジンを切り、チェンソーを切り株またはその他の安定した表面に置きます。フロントハンドルを放し、切り株に向かってリヤハンドルを支点に回転させながら、チェンソーを自らの重みによって下げます。



ガイドバーが切り株に当たった瞬間、ブレーキがかかります。



### チェンブレーキハンドルの点検

チェンソーを固い地面に置き、始動します。チェンが地面やその他の物に触れないよう、注意してください。始動方法は「始動と停止」を参照してください。



親指と残りの指でハンドルを包むようにして握り、チェンソーをしっかりと持ちます。



フルスロットルにしてから、左手首でフロントハンドガードを前に倒してチェンブレーキをかけます。このとき、フロントハンドルから手を放さないでください。チェンは直ぐに停止します。



## スロットルロック



スロットルロックを放したとき、スロットルトリガーがアイドリングの設定になっていることを確認します。



スロットルロックを押し、指を放すと元の位置に戻ることを確認します。



 スロットルトリガーとスロットルロックがスムーズ に動き、リターンスプリングが正しく機能している ことを点検します。



チェンソーを始動し、フルスロットルにします。スロットルトリガーを放せばチェンの走行が停止し静止状態を保つことを確認します。スロットルトリガーがアイドリングの位置にあるにもかかわらずチェンが走行する場合は、キャブレターのアイドリング調整をチェックしてください。

## チェンキャッチャー





チェンキャッチャーに損傷がないか、チェンソー本体にしっかりと固定されているかどうかを点検します。



# 右手ガード







右手ガードに損傷がないか、ヒビなど見て明らかな欠陥 がないかどうかを点検します。



32 - Japanese

## 防振装置







防振ユニットにヒビや変形がないか、定期的に点検しま す。



防振ユニットがエンジンユニットとハンドルユニットに しっかり固定されていることを確認します。



## ストップスイッチ



エンジンを始動し、ストップスイッチを停止設定にした ときにエンジンが停止することを確認します。



注意!スタート/ストップスイッチが、自動的に始動位置に戻ります。組み立て、点検、メンテナンスを行うときは、意図しない始動を防止するため、スパークプラグキャップがスパークプラグから外される必要があります。

## マフラー







欠陥のあるマフラーを装着したチェンソーは決して使用 しないでください。



マフラーがチェンソーにしっかりと固定されているかど うか、定期的に点検してください。



特殊なスパーク防止ネットを備えているマフラーもあります。お持ちのチェンソーがこのタイプのマフラーの場合は、少なくとも週に1回、ネットを清掃してください。ネットが詰まっているとエンジンがオーバーヒートを起こし、深刻な損傷につながることがあります。

注意!破損したネットは交換してください。ネットが詰まるとチェンソーはオーバーヒートを起こし、シリンダーやピストンの損傷の原因となります。また、マフラーの状態が悪いチェンソーは決して使用しないでください。スパーク防止ネットが装着されていなかったり、ネットに欠陥のあるマフラーは、決して使用しないでください。



マフラーは騒音のレベルを最小限に抑え、排気ガスを使用者から遠ざける働きをします。排気ガスは高温である上に火花を含んでいることがあり、乾燥した可燃物に接触すると火災の原因となりかねません。

## スターター



警告!リコイルスプリングは張力を持った状態でスターターハウジングに組 み込まれているため、不注意に取り扱 うとスプリングが飛び出して負傷の原 因となることがあります。

リターンスプリングまたはスターター コードの交換は十分注意してください。保護メガネおよび保護グローブを 着用してください。

## 摩耗または破損したスターターロープの 交換








スターター装置をクランクケースに固定しているネジを緩め、スターター装置を取り外します。




115 10 81-79 Rev.1 2008-03-05 Japanese - 33

ロープを約30cm引き出し、プーリー外周の切欠部にかけます。プーリーをゆっくりと逆方向に回し、リコイルスプリングの張力を逃がします。




・ プーリー中央のボルトを外し、ドライブディスク (A)、ドライブディスクスプリング(B)、プーリー (C)を取り除きます。新しいスターターロープをスタータープーリーに入れて締め付けます。スタータープーリーをリコイルスプリング (D) に接続してスプリングの端がプーリーにつながるようににます。ドライブディスクスプリング、ドライブディスク、ブーリー中心のボルトを組み立てます。スターターロープをスターターハウジングとスターターハンドルの穴を通して入れます。スタータープの端をしっかり結びます。




## リコイルスプリングを張る

スターターロープをプーリーの切欠部にかけ、プーリーを時計方向に約2回転します。

注意!スターターロープを全部引き出した後でも、 プーリーが少なくとも半回転する余裕が残っている ことを確認してください。



ロープをハンドルとともに伸ばします。親指を動かし、 ロープを解除します。以下の図を参照してください。



## 破損したリコイルスプリングの交換




#### リコイルスプリング(A)

- スタータープーリーを持ち上げます。「磨耗または 破損したスターターロープの交換」参照してください。リコイルスプリングはスターターハウジングの 張力で巻かれていることに留意してください。
- リコイルスプリング付きのカセットをスターターから取り外してください。
- リコイルスプリングに薄いオイルを塗布します。リコイルスプリング付きのカセットをスターターに取り付けてください。プーリーを取り付け、リコイルスプリングを張ります。

## ドライブディスクスプリング(B)

- プーリー中央のボルトを外し、ドライブディスク、 ドライブディスクスプリングを取り除きます。
- ドライブディスクスプリングを交換し、スプリング の上にドライブディスクを取り付けます。



# スターター装置の組み立て

- スターター装置の組み立てには、まずスターターロープを引き出し、スターター装置をクランクケースにあてがいます。次にプーリーに爪がかかるよう、スターターロープをゆっくりと戻します。
- ネジでスターター装置を固定します。



## エアフィルター





下記のような問題の発生を防止するため、エアフィルターを定期的に清掃し、ホコリや汚れがたまらないようにしてください。

- キャブレターの不具合
- 始動不良
- エンジンのパワー不足
- ・ エンジン部品の不要な摩耗
- 燃料の異常消費
- エアフィルターカバーを取り外し、エアフィルターを取り出します。 再組み立て時は、エアフィルターとフィルターホルダーとの間に隙間ができないようにしてください。 ブラシをかける、振るなどしてフィルターを清掃します。



水と洗剤を使って洗うと、さらにきれいになります。

長期間使用したエアフィルターはどんなに洗っても完全 にきれいにはなりません。定期的に新品のフィルターと 交換してください。破損したエアフィルターは必ず交換 してください。

ハスクバーナのチェンソーは、作業環境や気候、季節などに合わせて、異なるタイプのエアフィルターを取り付けることができます。詳細は、お近くの代理店にお問い合わせください。

# スパークプラグ



スパークプラグの状態は下記の点に影響されます。

- 不適切なキャブレター調整
- 誤った混合燃料 (オイル過多または間違ったオイル の使用)
- エアフィルターの汚れ

上記の要因によりスパークプラグ電極にカーボンが付着 し、運転中の不具合や始動困難などの原因となります。

エンジンのパワーが出ない、なかなか始動しない、アイドリングが安定しないなどの場合は、何よりもまずスパークプラグを点検してください。スパークプラグが詰まっていたら清掃し、電極ギャップが 0.5 mm であることを確認します。スパークプラグは使用時間が延べ1ヶ月に支援したら、また必要に応じてそれ以前に交換してください。

## 0.5 mm





注意!必ず指定のタイプのスパークプラグを使用してください!不適正なスパークプラグは、ピストンやシリンダーの損傷の原因となります。スパークプラグがサプレッサーに正しく装着されていることを確認します。

## ノーズスプロケットの潤滑







ノーズスプロケットは給油のたびに注油します。専用の グリースガンと良質のベアリンググリースを使用してく ださい。



# ニードルベアリングの潤滑





クラッチドラムは、出力シャフトにニードルベアリング を有しています。ニードルベアリングは、定期的に潤滑 される必要があります。

潤滑する場合は、二つのバーナットをゆるめ、クラッチ カバーを外します。チェンソーを、クラッチドラムが上 になるように横置きします。

潤滑は、回転するクラッチドラムの中心にエンジンオイルを注入することによって行います。





## 冷却システム





運転時の温度をできる限り低く保てるよう、本機には冷却システムが装備されています。

冷却システムの構成は以下のとおりです。


- 1 スターター装置の吸気口
- 2 エアガイドプレート
- 3 フライホイールのフィン
- 4 シリンダーの冷却フィン
- 5 シリンダーカバー (冷たい外気をシリンダーへ誘 道)



冷却システムをブラシで週に一度、過酷な使用環境ではより頻繁に清掃してください。冷却システムが汚れたり 詰まったりしているとチェンソーがオーバーヒートを起 こし、ピストンやシリンダーの損傷の原因となります。

# 遠心力クリーニング「エア・インジェクション」

遠心力クリーニングは以下のものを示します:キャブレ ターへの空気の全体が、スターターを通り抜けます。冷 却フィンによって、汚れとほこりが遠心分離されます。



重要!遠心力クリーニングシステムの動作を維持するため、定期的にメンテナンスされる必要があります。スターターへの吸入口、フライホイールのフィン、フライホイール周りの空間、吸気管、キャブレターコンパートメントをクリーニングします。

# 冬期の使用

寒く雪の降る状況でチェンソーを使用すると、動作上の 問題が以下の原因により発生することがあります:

- 低すぎるエンジン温度。
- エアフィルターとキャブレターの着氷。


特別の対応がしばしば必要とされます:

 スターターの吸気口を一部ふさぎ、エンジンの運転 温度を高めます。

## 温度-5°C以下の場合:



寒い気候、雪の降る状況でのチェンソーの運転において は、特別のカバーが利用でき、これをスターターハウジ ングに装備させます。これにより、冷気の吸入を減少さ せ、大量の雪を吸入することを防止します。



注意!特別の防寒キットが取り付けられた場合、または 温度を高めるための方法が取られた場合、これらの変更 は、通常の温度下におけるチェンソーの使用時には必ず 外され、もとに戻す必要があります。そうしないと、過 熱の危険があり、エンジンに大きな損害を与えることに なります。

重要! この取扱説明書に記載されていないメンテナンスについて、お近くのサービス代理店 (販売店) に依頼してください。

# メンテナンスのスケジュール

本機で実施すべきメンテナンスのリストは以下の通りです。ほとんどの項目は、メンテナンスのセクションで説明されています。

毎日行うメンテナンス	毎週行うメンテナンス	毎月行うメンテナンス
チェンソーの外側を清掃します。	触媒コンバーターの付いていないチェンソーは冷却システムを毎週点検してください。	チェンブレーキのブレーキバンドに 摩耗が進んでいないかどうか点検し ます。摩耗個所に 0.6 mm (0.024 インチ) 未満しか厚みが残っていない 場合は交換してください。
スロットルトリガーのコンポーネントが正しく機能するかどうか点検します。(スロットルロックアウトおよびスロットルトリガー)	スターター、スターターロープ、リ コイルスプリングを点検します。	クラッチハブ、クラッチドラム、およびクラッチスプリングの摩耗度を 点検します。
チェンブレーキを清掃し、正しく動作するかどうか点検します。チェンキャッチャーに損傷がないことを確認し、必要に応じて交換します。	防振装置に損傷がないかどうか点検 します。	スパークプラグを清掃します。電極 ギャップが 0.5 mm あるかどうか点 検します。
ガイドバーは定期的に上下を入れ替え、均等に摩耗が進むようにしてください。ガイドバーの注油孔が詰まっていないことを確認します。ガイドバーのレール溝を清掃します。ガイドバーにノーズスプロケットがついている場合は、注油してください。	クラッチドラムベアリングに油を差 します。	キャブレターの外側を清掃します。
ガイドバーとチェンに十分な量のオ イルが行き渡っているかどうか点検 します。	ガイドバー縁のバリをヤスリで削り 取ります。	燃料フィルターと燃料ホースを点検 します。必要に応じ交換します。
ソーチェンのリベットやリンクにヒビが入っていないか、ソーチェンが硬くなっていないか、リベットとリンクが異常に摩耗していないかを点検します。必要に応じ交換します。	マフラーのスパーク防止ネットを清掃または交換します。	燃料タンクを空にしてから内部を掃除します。
チェンの目立てをし、張り具合と状態を点検します。ドライブスプロケットの摩耗度を点検し、必要に応じて交換します。	キャブレターの区分室を清掃します。	オイルタンクを空にしてから内部を 掃除します。
スターターの吸気口を掃除します。	エアフィルターを清掃します。	すべてのケーブルと接続部を点検し ます。
ナットおよびねじが確実に締められ ているかどうかを確認します。		
ストップスイッチが正しく機能して いることを確認します。		
エンジン、タンク、燃料系から漏れ が発生していないことを確認しま す。		
触媒コンバーターの付いているチェンソーは冷却システムを毎日点検してください。		

# 主要諸元

# 主要諸元

	445	445e	450e
エンジン			
排気量、cm <sup>3</sup>	45.7	45.7	50.2
シリンダー内径、mm	42	42	44
ストローク、mm	33	33	33
アイドル回転数、min <sup>-1</sup>	2700	2700	2700
出力、 kW/ min <sup>-1</sup> (欧州)	2.1/9000	2.1/9000	2.4/9000
出力、 kW/ min <sup>-1</sup> (オーストラリア)	2.1/9000	2.1/9000	2.4/9000
イグニションシステム			
メーカー	Walbro	Walbro	Walbro
型式	MBU-1	MBU-1	MBU-1
	NGK BPMR 7A/	NGK BPMR 7A/	NGK BPMR 7A/
スパークプラグ	Champion RCJ 7Y/	Champion RCJ 7Y/	Champion RCJ 7Y/
	Husqvarna PR 17Y	Husqvarna PR 17Y	Husqvarna PR 17Y
電極ギャップ、mm	0.5	0.5	0.5
燃料および潤滑システム			
キャブレターのメーカー	Zama	Zama	Zama
キャブレターの型式	EL 37	EL 37	EL 37
燃料タンク容量、リットル	0.45	0.45	0.45
9000 min <sup>-1</sup> におけるオイルポンプ能力、cm <sup>3</sup> /5	<del>)</del> 13	13	13
燃料タンク容量、リットル	0.26	0.26	0.26
オイルポンプの型式	調整不可	調整不可	調整不可
重量			
ガイドバーとチェン不装着およびすべて	4.9	5.1	5.1
のタンクが空の場合、kg			
騒音レベル (注記1参照)			
実測音響レベル dB(A)	112	112	113
保証音響レベル WA dB(A)	114	114	115
騒音レベル (注記2参照)			
使用者聴覚での等価音圧レベル、	103	103	104
国際基準に基づく実測値、dB(A) (欧州)			
使用者聴覚での等価音圧レベル、	103	103	104
国際基準に基づく実測値、dB(A) (オーストラリ	ア)		
振動レベル (注記3参照)			
フロントハンドル、m/s <sup>2</sup>	1.9	1.9	2.3
リアハンドル、m/s <sup>2</sup>	2.6	2.6	2.7
チェン/ガイドバー			
標準のガイドバーの長さ、インチ/cm	13"/33	13"/33	13"/33
推奨のガイドバーの長さ、インチ/cm	13-20/33-50	13-20/33-50	13-20/33-50
切断できる長さ、インチ/cm	12-19/31-49	12-19/31-49	12-19/31-49
ピッチ、インチ/mm	0.325/8.25	0.325/8.25	0.325/8.25
ドライブリンクの厚み、インチ/mm	0.050/1.3	0.050/1.3	0.050/1.3
	0.058/1.5	0.058/1.5	0.058/1.5
ドライブスプロケットの種類、歯数	スパー/7	スパー/7	スパー/7
最大出力におけるチェン速度、m/秒	17.3	17.3	17.3

注記 1:EC 指令 2000/14/EC に則し音響効果 (Lwa) として測定した、環境への騒音排出量

注記 2:等価騒音レベルは ISO 22868 に則し、以下の時間配分による様々な作動状態における騒音レベルの時間加重エネルギーとして計算されます。1/3 アイドリング、1/3 最大負荷、1/3 最高速度。

等価騒音レベルは ISO 22867 に則し、以下の時間配分による様々な作動状態における騒音レベルの時間加重エネルギーとして計算されます。1/3 アイドリング、1/3 最大負荷、1/3 最高速度。


# 主要諸元

# ガイドバーとチェンの組み合わせ

以下の組み合わせはCEで認定されています。

ガイドバー			チェン		
長さ、インチ	ピッチ、イン チ	溝幅、mm	最大ノーズ半径	型式	長さ、ドライブ リンク (数)
13	0.325	1.3	10T		56
15	0.325		10T		64
16	0.325		10T	Husqvarna H30	66
18	0.325		10T		72
20	0.325		10T		78
13	0.325	1.5	10T		56
15	0.325		10T		64
16	0.325		10T	Husqvarna H25	66
18	0.325		10T		72
20	0.325		10T		78

# ソーチェンの目立てと目立てゲージ



# 主要諸元

## EC 適合宣言

## (ヨーロッパにのみ適用)

ハスクバーナ社、SE-561 82 Huskvarna, スウェーデン, 電話番号: +46-36-146500 は、シリーズ番号が 2007 年以降 (製造年とシリーズ番号は銘板に明記) のチェンソー**Husqvarna 445, 445e and 450e** が、評議会指令の次の規定に従うことをここに宣言します:

- 1998 年 6 月 22 日付け「機械に関する」 98/37/EC、補足 IIA
- 1989 年 5 月 3 日付け「電磁波適合性に関する」 89/336/EEC、および適用補足文書
- 2000 年 5 月 8 日付け「環境への騒音排出に関する」 2000/14/EC

騒音排出に関する詳細は「主要諸元」を参照してください。次の標準規格にも適合しています:ENISO 12100-2:2003, CISPR 12:2005, EN ISO 11681-1:2004

試験機関:**0404, SMP Svensk Maskinprovning AB**(スウェーデン機械テスト)、Fyrisborgsgatan 3、SE-754 50 ウプサラ、スウェーデンが機械指令(98/37/EC)の条例 8、項目 2c に基づき EC タイプコントロールテストを実施しました。補足 vi に則した EC タイプコントロールの結果報告書番号は、**404/07/1194** - 445, 445e, **404/07/1206** - 450e.

さらに SMP、Svensk Maskinprovning AB、Fyrisborgsgatan 3、SE-754 50 ウプサラ、スウェーデンは、2000 年 5 月 8 日付けの「環境への騒音排出に関する」評議会指令 2000/14/EC の補足 V に適合することも認定しました。承認証番号: **01/161/068** - 445, 445e, **01/161/067** - 450e.

納品されたチェンソーは、EC タイプコントロール適格のサンプル品に相当するものです。

ハスクバーナ、2007年10月10日

Jörgen Rosengren、ビジネス・マネージャー



115 10 81-79

